

TECHNISCHE FICHE

Artikel I. KERK

1.01 Capaciteit

- schouwburgopstelling: maximum 120 zitplaatsen met maximum 200 aanwezigen in de Kerk
- staand publiek: maximaal 200 aanwezigen in de Kerk

1.02 Afmetingen

Lengte Kerk: 18 meter

Breedte zaal: middenbeuk 7m (na 10m van aan het portaal verbreding tot 10 meter over een lengte van 8 meter.

Koor: 7m breed met koorbanken en treden naar hoogaltaar (na te zien)

Portaal: 2 op 3 meter met binnendraaiende én buiten draaiende deuren

1.03 Toegangsdeuren

Straatzijde: binnendraaiende deuren, 2 meter breed met 3 treden (ramp voor rolstoel ter beschikking); laadramp in productie

Binnen: dubbele centrale deur in de kerk draaiend ; 2 zijdeuren, max 2m hoog bij 1,8m breed

Achterzijde: Koor-sacristie, koor-berging en berging-buiten alle met beperkte hoogte

Open hoogzaal met middenin een orgeldecor, bereikbaar met smalle draaitrap: niet-toegankelijk tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken

Artikel II. Laden en lossen

Via straatzijde, géén berging mogelijk.

2.01 Niveauverschillen:

Straat-hoofdingang: 70cm (ramp voor rolstoelen bevindt zich in de stookplaats), laadramp in productie; bestelwagen met laadklep kan zodanig parkeren dat geladen en gelost kan worden via laadklep.

Na 18 m een trap van 14cm optrede die scheiding middenbeuk-koor vormt

Achterzijde naar berging: optrede van 20 cm

Artikel III. Theateruitrusting

- Géén Trekken, de bestaande treeplaten waar de verlichting aanhangt mogen belast worden met max.20kg (volledige lengte) en puntlast van 5kg.
- Rigging:
- Geen beamerstoelen; verplaatsbaar scherm (2m x 2m) en beamer te huur als extra
- Geen afstopping

Artikel IV. Diverse

- verwarming: de Kerk staat op een constante temperatuur van 15°; verwarming radiatoren.

Bediening gebeurt op afstand digitaal.

- vloer: steen
- muren: houten decoratie en pleisterwerk
- plafond: zadeldak
- Geen kleedkamers
- Piano: Kwartvleugel C. Bechstein B 190 mobiel opgesteld in koor
- Orgel: geklasseerd Lovaert-orgel, mag enkel bespeeld worden door een organist-conservator

Artikel V. LICHT

4 rijen vaste ledlampen. De schakelaars bevinden zich in de sacristie, achter de deur. Een overzichtsbord in de sacristie geeft goed aan welke schakelaar voor welk licht dient.

Aan de ingang, links van de deur van de stookplaats is een schakelaar met verklikerslichtje. Hiermee kan je de basisverlichting in de kerk opzetten als het donker is. De tegenhanger van deze schakelaar bevindt zich in de sacristie: drukknop (er zit geen lichtje in) aan de deur, naast de schakelaar voor het licht in de sacristie.

Artikel VI. GELUID

Vaste opstelling

front L+R .(2 gericht naar eerste helft zaal, 2 naar midden)

Zij: L+R

Aan de vaste geluidsinstallatie mogen géén wijzigingen aangebracht worden.

Bij twijfel: externe gehuurde geluidsinstallatie gebruiken

Alleen de schakelaars van versterker en tuner gebruiken.

- Dus: opstart = schakelaar van de versterker (onderste toestel in geluidskast) en schakelaar van de tuner (net boven versterker) opzetten.
- De gebruiksaanwijzingen van alle toestellen in de kast liggen gegroepeerd op de bovenste plank in de kast, naast de micro's
- Tuner heeft usb-ingang die standaard wordt ingenomen door de bluetoothvoeding (op de wand van de kast). Er is een Bluetooth ontvanger.
- Input line 1 = Cd-speler, tuner, bluetooth (overschakelen van het een naar het ander via toestel 'line 1' met draaiknop)
- Input line 2 = wit kabeltje dat boven op de kast ligt en verbinding kan maken met externe geluidsbronnen: gsm, laptop, tablet, geluidsinstallatie. Het kabeltje is lang genoeg om de betrokken bron op de kast te leggen.
- Zone 1 en zone 2 hebben betrekking op de luidsprekers. Zone 1 is de luidsprekers links, zone 2 is rechts. Dus niet vooraan/achteraan; best afblijven voor evenwichtig geluid in de kerk.

Micro's:

- De micro's liggen in hun respectievelijk isomo-bakje op de bovenste plank van de kast. In het geval ze verwisseld zouden geraken hangt er ook een sticker in de micro, aan de achterkant van het batterijvakje. Mic3= headset
- Voor gebruik moet je de micro zelf ook altijd opzetten = met het rode knopje op de micro (afzetten moet altijd gebeuren na elke activiteit en doe je door iets langer op hetzelfde knopje te drukken)
- Batterijen voor de micro's Duracell Industrial: **U moet ZELF voorzien in 1x 9volt en 4x AA, 1,5 volt per 3 uur gebruik!**

Bluetooth:

- Opzetten: knop links in de wand 6 seconden indrukken...
 - Resultaat: knop knippert rood/blauw
 - Op uw gsm/tablet wordt bij bluetooth de verbinding zichtbaar: OEHLBACH BT
 - Activeer de verbinding op uw gsm
 - Resultaat: lichtje op de knop in de kast knippert blauw en de muziek kan worden gestuurd van op je gsm/tablet
- let op: de bluetooth verbinding werkt max 5-8m betrouwbaar!

Bij het beëindigen van de activiteit:

- Alle micro's afzetten
- Versterker en tuner afzetten
- de rode lichtjes van de ontvangers van de micro's blijven branden en de knop helemaal bovenaan in de geluidskast blijft ook opstaan (= ventilatie)

Artikel VII. Wifi:

Beschikbaar op aanvraag en mits betaling datavolume (werkt met 4G modem)

Artikel VIII. Stroomvoorziening

4 x stopcontact 220V 26A

Artikel IX. Water

Er is één aansluitpunt tuinslang type Gardena in de stookruimte naast het portaal; er is géén afvoer in de Kerk